



OPERAZIONE 1

Predisporre i componenti pulendo accuratamente le superfici di accoppiamento. Inserire la testina nel mandrino (1) e avvitare a mano in senso orario (2).



OPERAZIONE 2

Chiudere con la chiave fino a portare la superficie piana dell'interfaccia della testina completamente a contatto con il mandrino.

OPERAZIONE 3

Compensazione dell'usura durante la fase di utilizzo agendo sulla vite frontale di espansione, avendo cura di tenere ferma la testina con la chiave fissa (questa operazione non è mostrata in figura).

